

# 松下 MK300 变频器调节

参数号	参数名称	参数设定	详情
P001	加速时间	0.1	S
P002	减速时间	0.1	S
P003	运行指令选择	4	正转运行: SW1 ON 反转运行: SW2 ON
P004	频率设定信号	0 3	0: 面板输入 3: 外控 0V~10V
P009	V/F 模式	FF	自由模式
P012	最大输出频率	100	Hz
P046	上限频率	100	Hz
P101	SW1 功能选择	16	运行/停止
P102	SW2 功能选择	17	正转/反转
P055	设定数据清除	2	参数初始化

手动设置频率:

1: 点击 **MODE** 进入功能选择界面



# 松下 MK300 变频器调节

2:转动旋钮选择 Fr 档，按下按钮确定



# 松下 MK300 变频器调节

3: 转动旋钮调整频率, 按下旋钮确认即可。

